




www.jabees.com

PUNJENJE



Kada je baterija prazna:

Indikatorna lampica statusa treperi dvaput crveno svakih 15 sekundi, a četiri indikatorne lampice za bateriju gase se jedna po jedna

Tijekom punjenja:

Svjetlo indikatora statusa svijetli crveno tijekom punjenja.

Kada je napunjen:

Zelena lampica se uključuje, a četiri indikatorne lampice za bateriju također se uključuju.

6

SPECIFIKACIJE

OPĆE SPECIFIKACIJE:

Naziv modela: WHALE
Zvučni sustav: Stereo 2.0
● Ukupna izlazna snaga zvučnika. (Max @THD1%): 30W
Pretvornik: 2 x 2.75" Zvučnik punog raspona driveri + 2 x 3" bas radijatori
Radna temperatura: 0 °C-45 °C
Lijska baterija: 7.4V, 4000mAh
● Trajanje punjenja: oko 3 sati
● Reprodukcijska glazbe: do 15 sati (50% glasnoće)
Vodotopornost: IPX7

DIMENZIJE:

Dimenzije (W x H x D):
280 x 136 x 125mm
Težina: 1.455kg
Dimenzije pakiranja (W x H x D):
305 x 147 x 147mm
● Težina pakiranja: 1.73kg

AUDIO SPECIFIKACIJE:

Frekvencijski odziv: 50Hz-20kHz (-6dB)
● Audio ulaz: Bluetooth, AUX in (3.5mm audio kabal)

USB SPECIFIKACIJE:

● USB ulazni priključak: USB C
Ocjena USB ulaznog priključka: DC 5V/2A Max
USB izlazni priključak: USB A
Ocjena USB izlaznog priključka : DC 5V/1A Max

WIRELESS SPECIFIKACIJE:

Bluetooth verzija: V5.0
Bluetooth profil: A2DP1.3, AVRCP1.6
Bluetooth Frekvencijski raspon: 2.402GHz-2.480GHz
● Bluetooth izlazna snaga: 10 dBm (Max.)
● Domet komunikacije: oko 10 Metara

7

GARANCIJA

Jabees je registrirani zaštitni znak tvrtke FreeTek International Co, Ltd. Ostale marke i nazivi proizvoda su zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Jabees jamči ovaj proizvod protiv svih nedostataka u materijalu i izradi u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci od datuma originalne kupnje proizvoda. Uvjeti ovog jamstva i opseg odgovornosti Jabeesa prema ovom jamstvu mogu se pročitati u Jamstvenoj kartici.

UPOZORENJA

Dugotrajna izloženost zvuku pri visokim glasnoćama može dovesti do trajnog gubitka sluha. Koristite što nižu glasnoću i izbjegavajte dugotrajno korištenje slušalica/zvučnika pri pretjeranim razinama zvučnog pritiska. Molimo pročitajte sigurnosne smjernice u nastavku prije korištenja ovog proizvoda.

(Prije korištenja ovog proizvoda slijedite ove korake)

1. Molimo smanjite glasnoću na najnižu razinu.
2. Zatim polako prilagodite glasnoću na ugodnu razinu.

(Tijekom korištenja ovog proizvoda)

1. Držite glasnoću što nižom.
 2. Ako je potrebno povećati glasnoću, prilagodite je polako.
 3. Ako osjetite nelagodnu ili zujanje u ušima, odmah prestanite koristiti proizvod.
- Dugotrajna uporaba pri visokoj glasnoći može naviknuti vaše uši na razinu zvuka, što može uzrokovati trajno oštećenje sluha bez primjetne nelagodnosti.

8

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Ako imate srčani pacemaker ili drugu elektroničku medicinsku opremu, konzultirajte se s liječnikom prije korištenja ovog proizvoda.
- Ovaj proizvod sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Držite ga izvan dohvata djece. Vrećice ili sitni dijelovi koje sadrže mogu izazvati gušenje ako se progutaju.
- Nikada ne pokušavajte sami rastaviti proizvod niti gurati druge predmete u njega, jer to može uzrokovati kratki spoj, što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nijedna komponenta proizvoda ne može se zamijeniti niti popraviti od strane korisnika. Samo ovlaštene prodavači ili servisni centri smiju otvarati proizvod.
- Ako bilo koji dio vašeg proizvoda treba zamjenu zbog bilo kojeg razloga, uključujući normalno trošenje ili oštećenje, kontaktirajte svog prodavača.
- Ako se proizvod pregrije, padne ili se ošteti, ili padne u tekućinu, prestanite ga koristiti.

ZAPAMITET

Osigurajte sigurnu vožnju, izbjegavajte ometanja i pridržavajte se lokalnih zakona.

9



WHALE
BLUETOOTH VODOOTPORNI
VANJSKI ZVUČNIK

BRZI REFERENTNI VODIČ

HAVALA NA KUPNJI!

Jabees WHALE je Bluetooth vanjski zvučnik za sve koji žele glasan, voodootporan i prijenosni Bluetooth zvučnik s dugim trajanjem baterije i mogućnošću punjenja drugih uređaja.

S ljubavlju, Jabees tim!

2

ŠTO JE U KUTIJI?



1x WHALE zvučnik



1x USB-C kabal za punjenje




1x Naramenica



1 x Upute za uporabu

3

PREGLED UREĐAJA




- (1) Dva zvučnika punog raspona
- (2) Tipka za uključivanje/isključivanje
- (3) Prethodna pjesma / Smanjenje glasnoće
- (4) Slijedeća pjesma / Povećanje glasnoće
- (5) Višenamjenska tipka
 - Reprodukcijska/Pauza glazbe
- (6) Bluetooth tipka

- (7) TWS Button
- (8) Indikatorna lampica statusa
- (9) Indikatorna lampica baterije
- (10) Dva bas radijatora (jedan na lijevoj i jedan na desnoj strani)
- (11) USB-C ulazni priključak za punjenje
- (12) USB izlazni priključak za punjenje
- (13) AUX ulazni priključak za zvuk

4

DALJINSKI UPRAVLJAČ



Operacije	Kako koristiti	Status indikatora svjetla	Zvučni signal
Uključivanje	Kratko pritisnite tipku (2)	Pali se plavo svjetlo	Da
Isključivanje	Pritisnite tipku (2) na 3s	Gašenje	Da
Start/Stop glazbe	Pritisnite tipku (5)	n/a	Ne
Pojačavanje	Kratko pritisnite tipku (4)	n/a	Ne
Stišavanje	Kratko pritisnite tipku (3)	n/a	Ne
Iduća pjesma	Pritisnite tipku (4) na 1s	n/a	Ne
Prijašnja pjesma	Pritisnite tipku (3) na 1s	n/a	Ne
Spajanje	Kratko pritisnite tipku (6)	Svijetli plavo	Ne
Brisanje uparenih uređaja	Pritisnite tipku (6) na 7 sekundi dok je uređaj u stanju uparivanja	Svijetli plavo	Da
TWS povezivanje	Pritisnite tipku (7) na oba WHALE zvučnika dok su u načinu uparivanja	Svijetli plavo i zeleno	Da

5